

NÁVOD NA SESTAVENÍ AIRBRUSH PISTOLE S KOMPRESOREM A PRVNÍ POUŽITÍ

- Připevněte držák na airbrush ke kompresoru vtačením do otvoru (obrázek 1).
- Narovnejte vzduchovou hadici a jemným tlakem připevněte její konce k pistoli a k přípojce na kompresoru (obrázky 2 a 3). Ujistěte se, že spojovací matice na obou koncích hadice jsou pevně dotážené.
- Připojte elektrický kabel (obrázek 4).

NÁVOD NA POUŽITÍ

Než začnete s barvením, je důležité naučit se airbrush správně ovládat. Pro začátek doporučujeme do kelímku na barvu nalít místo barvy vodu a zkoušet airbrush do té doby, než se s ním naučíte pracovat.

Použití airbrush s barvou:

- Nalijte několik kapek barvy do kelímku na barvu, který je umístěn na vrchní části pistole. Airbrush pistoli držte ve vodorovné poloze, předejte tak vytékání barvy.
- Stisknutím tlačítka ON/OFF zapněte kompresor (obrázek 4). Intenzitu proudu vzduchu můžete ovládat otočením vzduchového ventilu (VALVE), který je umístěn vedle přípojky hadice na kompresoru (obrázek 3).
- Předtím, než začnete nanášet barvu na dort, je vhodné zkusit si nejprve nabarvit kousek papíru. Správně uchopte airbrush pistoli (obrázek 5).
- Jemně zatáhněte páčku (obrázek 5).
- Procvičte si ovládání intenzity barvy přibližováním a oddalováním pistole od barveného povrchu.
- K dokončení barvení jemně tiskněte páčku dopředu nadoraz. Poté umístěte airbrush do držáku na kompresoru.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Práce s airbrush je velmi precizní, jeho pečlivá údržba je proto zásadní.

1. Před čištěním pistole zapněte kompresor.
2. Vyprázdněte kelímek s barvou na utěrku nebo vícevrstvý papírový ubrousek zatáhnutím páčky dozadu. Přebytečnou barvu zlikvidujte způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí.
3. Kelímek na barvu naplňte do čtvrtiny teplou vodou a nastříkejte ji na utěrku nebo papírový ubrousek.
4. Pomocí malého štětečku vyčistěte kelímek na barvu. K čištění nepoužívejte kovové nebo ostré předměty.
5. Jehlička je umístěna uvnitř airbrush pistole a je velmi ostrá a křehká. Vyžaduje občasné čištění.
6. Elektrický kabel nikdy pevně neobmotávejte kolem kompresoru a pistole.

VAROVÁNÍ

1. Páčku vždy tlačte/ táhněte pomalu. Rychlé stlačení/ zatažení páčky může poškodit motor.
2. Kompresor nenechávejte zapnutý déle než 20 minut, pokud k němu není připojená hadice.
3. Nepoužívejte amoniak nebo produkty z něj. K čištění nepoužívejte brusné a ostré či kovové předměty.
4. Ke kompresoru připojujte vždy pouze jednočinnou airbrush pistol.

UPOZORNĚNÍ

Pokud vzduch špatně proudí vzduchovou hadicí do airbrush pistole, zkontrolujte celou délku hadice a narovnejte případné ohyby. Zkontrolujte, zda airbrush není ucpaný zbytky zaschlé barvy.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při použití airbrush je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, včetně následujících:

1. Před použitím je nutné odstranit všechny obalové materiály a etikety.
2. Ujistěte se, že elektrické napětí v zásuvce je stejné jako napětí uvedené na airbrush.
3. Výrobek není určen pro děti ani osoby se sníženými tělesnými či duševními schopnostmi.

4. Airbrush používejte vždy pouze na rovném, suchém a teplu vzdorném povrchu, v dobře větrané místnosti.
5. Nikdy nemáčejte elektrický kabel, zásuvku ani kompresor do vody ani jiné tekutiny. V případě kontaktu s tekutinou hrozí popáleniny, elektrický šok a zranění.
6. Výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepožívejte ve venkovních prostorech.
7. Nikdy nenechávejte kompresor zapnutý déle než 20 minut.
8. Při práci s airbrush je zakázáno jíst, pít a kouřit.
9. Barvu nikdy nestříkejte do oblasti obličeje a očí.
10. Nenechávejte elektrický kabel vyset přes okraj stolu či pracovní plochy. Chraňte před teplem.
11. Po použití odpojte elektrický přívod. Před čištěním povrchu nechte kompresor zchladnout.

Doporučení: Před barvením umístěte objekt do krabice, případně zakryjte okolí barveného objektu, zamezíte tak jeho zanesení barvou.

ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ

Záruka se nevztahuje na:

- opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
- závady vzniklé špatnou obsluhou, nepřiměřeným zacházením či poškozením vnějšími vlivy.
- závady vzniklé z neodborných oprav či úprav
- náhradní díly nutné k opravě nesouvisející se závadností produktu

Výrobek nesmí být likvidován společně se směsným odpadem. Likvidace výrobku je možná pouze na autorizovaném místě pro recyklaci a likvidaci elektrického odpadu. Recyklací výrobku zajistíte jeho šetrnou likvidaci a pomáháte chránit životní prostředí.

LIKVIDACE: Výrobek nevhazujte do směsného odpadu. Pro likvidaci využijte specializované místo na elektroodpad.

VYROBENO V ČÍNĚ